

PLATINUM
QUALITY AND STYLE



INSTRUCTION MANUAL
1000W HOT AIR BRUSH



MODEL: AB-605 (SR 7389274) EAN: 6001224283310
ARTICLE NO.: 10511463

INDOOR HOUSEHOLD USE ONLY

Please save and read this instruction manual carefully before use.

ENGLISH

INTRODUCTION

Thank you for purchasing our "Platinum" 1000W Hot Air Brush. Each unit has been manufactured to ensure safety, reliability, and easy of use. Before use, please read these instructions carefully and save them for future reference.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using your "Platinum" 1000W Hot Air Brush, basic safety precautions should always be followed, including:

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge concerning the use of this product, unless they are supervised or have been given instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Always ensure that the voltage on the rating label corresponds to the voltage in your home.
- Check the power cord and plug regularly for any damage. If the cord or the plug is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a qualified person in order to avoid an electrical hazard.
- This appliance is intended for household use only. Industrial or commercial use will void the warranty, and the supplier can not be held responsible for injury or damage caused when using the appliance for any other purpose than that intended.
- Incorrect operation and improper use can damage the appliance and cause injury to the user.
- Do not use the appliance if it has been dropped or damaged in any way. In case of damage, take the unit in for examination and/or repair by an authorized service agent.
- To reduce the risk of electric shock, do not immerse or expose the motor assembly, plug or the power cord to water or any other liquid.
- Never immerse the unit in water or any other liquid for cleaning purposes.
- Remove the plug from the socket by gripping the plug. Do not pull on the cord to disconnect the appliance. Always unplug the unit when not in use, before cleaning or when adding or removing parts.
- The use of accessory attachments that are not recommended or supplied by the manufacturer may result in injuries, fire or electric shock.
- Do not let the cord hang over the edge of a table or counter. Ensure that the cord is not in a position where it can be pulled on inadvertently.
- Do not allow the cord to touch hot surfaces and do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- Use of an extension cord with this appliance is not recommended. However, if it is necessary to use an extension lead, ensure that the lead is suited to the power consumption of the appliance to avoid overheating of the extension cord, appliance or plug point. Do not place the extension cord in a position where it can be pulled on by children or animals or tripped over.
- Never use this unit near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- This appliance is not suitable for outdoor use. Do not use this appliance for anything other than its intended use.
- Do not carry the appliance by the power cord.
- Do not place the unit on a hot surface.

ENGLISH

- Avoid contact of heated surfaces of the unit with your face, neck and other parts of your body.
- Do not direct hot air towards eyes or other heat sensitive areas.
- Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.
- Do not insert any objects into the appliance.
- If the appliance blows air intermittently, discontinue use immediately.
- The appliance should only be used on real hair. Do not use on animal or artificial hair types.
- Do not use the heating elements to dry any other objects.
- Do not use the appliance with wet hands and wipe your hands dry before use the appliance.
- The manufacturer does not accept responsibility for any damage or injury caused by the improper or incorrect use of the appliance, or by repairs carried out by unauthorized personnel.
- In case of technical problems, switch off the machine and do not attempt to repair it yourself. Return the appliance to an authorized service facility for examination, adjustment or repair. Always insist on the use of original spare parts. Failure to comply with the above mentioned precautions and instructions, could affect the safe operation of this machine.

ENGLISH

KNOW YOUR 1000W HOT AIR BRUSH

1. Brush release button
2. Ionic function indicator light
3. 0-C-1-2 setting
4. Housing
5. 38mm thermal brush
6. Straightener brush
7. Point roll brush
8. Pouch



SPECIFICATION

Voltage	: AC 230V / 50Hz
Wattage	: 1000W
Cord	: 2-pin round plug

USING YOUR 1000W HOT AIR BRUSH

- Remove all packing material and please check carefully, making sure that your 1000W hot air brush is in good condition. It must have no cracks on the unit and no damage to the cord/plug. Do not discard any packaging until all accessories have been found.
- You must confirm that the voltage indicated on the 1000W hot air brush corresponds with the voltage in your home
- Remove any adhesive labels or stickers before use.
- During the first operation some foreign smell from the heating element may occur, this is normal.

ENGLISH

TO USE YOUR 1000W HOT AIR BRUSH

0-C-1-2 Setting

- « 0 » — the appliance is switched off;
- « C » — cold airflow to fix the styling and preserving hair elasticity;
- « 1 » — low speed/medium heating for light curling and mild hair drying;
- « 2 » — high speed/maximal heating for strong curling and intensive hair drying.

Getting started

- After shampooing and conditioning your hair, squeeze excess moisture from the hair using a dry towel.
- Insert the desired accessory into the housing until it clicks into position.
- Plug the appliance to an electrical outlet.
- Select the desired heat and speed setting (0-C-1-2 Setting) to style your hair.
- Until the indicator light turns red. You can start to use the appliance.

Changing Accessories

- To remove an accessory and replace with another, the appliance must be cooled down and switched to the "0" position. Press the brush release button and twist the accessory in anti-clockwise to remove.
- Push the accessory you require on to the body. Rotate the body to the position marked. You will hear the accessory click into place.
- The appliance is now ready for use.

Note: Never operate the appliance without an accessory.

38mm thermal brush

Brush the hair gently to the ends of the hair, ideal for creating volume in shorter hair and waves and curls in medium to long hair. Do not roll long hair around the barrel more than twice as this will cause the hair to tangle.

Point roll brush

Before curling, lay strands of hair firmly over the brush and brush through thorough from the roots to the ends. Then roll up the hair strands form a curl. Now switch on the curling brush (Setting 1 or 2) and allow the hot air to work on the curled hair until it is dry.

Straightener brush

To straighten, separate a two-inch section of hair, gently place the hair between the smoothing plates and secure in place by pressing down on the clamp. Slide the brush carefully down the isolated section in a smooth, even motion from the root towards the ends of the hair. This process should take approx. 5 to 8 seconds for fine hair and 10 to 15 seconds for thick hair (the ends will probably require less heat than hair that grows closer to the root). For best results, hold the ends of the hair while smoothing the section. Finally, release the pressure on the clamp and allow the hair to gently slide away from the plates.

Warning: Do not touch the heat surface when you use the appliance as it may injure your skin.

Never leave the appliance unattended when switched on.

After use:

- Switch the button to "0" position until the indicator red light disappears.
- Switch off the appliance and unplug it.
- Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
- Clean the appliance by damp cloth.
- Store the unit into the pouch.

ENGLISH

Hanging-up loop

The unit is equipped with a hanging-up loop, you can store the unit on this loop in the bathroom providing that no water gets on.

Pouch

After use until the hot air brush is cool down, you can store the appliance into the pouch.

Ionic technology

Negative ions produced by this anti-static, ionic hair appliance nourish and condition your hair, leaving it looking and feeling soft, smooth and shiny. Negative ions also reduce the size of water droplets on your hair. These smaller droplets evaporate faster, reducing drying time. The ionic function automatically operates when the unit is switched on.

Overheating Cut-off

This appliance is equipped with a thermostat that will cycle off should the heat of the dryer exceed the optimum drying level, due to partially blocked air inlet or outlet openings. In the event that the appliance stops, turn the appliance off and allow it to cool down. Once the appliance cools, the thermostat will automatically reset and usage may resume.

CARE AND CLEANING

1. Turn your hot air brush off after use. Always turn the power off and remove the plug before cleaning.
2. Do not immerse the hot air brush in water or any other liquid.
3. To clean the exterior and accessory, simply wipe over with a dampened cloth and wipe dry.
4. Ensure the appliance is completely dry before use and that heated surfaces on the unit are free of dust, dirt, styling sprays and gels.
5. Do not use abrasive detergents and solvents to clean the unit body.

ENGLISH

WARRANTY

**PLEASE AFFIX YOUR RECEIPT/PROOF OF PURCHASE HERE.
IN THE EVENT OF A CLAIM UNDER THIS WARRANTY THE AFORESAID RECEIPT/PROOF OF PURCHASE MUST BE PRODUCED TOGETHER WITH THIS WARRANTY.**

Model number	(Lot number : _____)
Product name	
Date of purchase	
Place of purchase	

1. The party selling the product (“the seller”) to the original purchaser of this product (“the customer”) hereby warrants that this product will be of good quality and, in good working order and, free of defects and suitable for its intended purpose under normal household use, for a period of 1 (one) year from the date of purchase (“warranty period”) of this product.
2. In the event that the warranty period has not lapsed and the product is not of a good quality, or in good working order or, is defective or is not suitable for its intended purpose under normal household use, the customer may, subject to paragraph 3 below, return the product to the seller and have the following options available:
 - 2.1 Within the first 6 (six) months of the warranty: to receive a refund of the actual price paid or to exchange the product for the same or similar product of the same purchased value;
 - 2.2 Within the second 6 (six) months of the warranty: to have the product exchanged for the same or similar product of the same purchased value.
3. The seller will not replace the product or refund the customer in terms of this warranty if the product:
 - 3.1 has been altered contrary to the instructions provided in the product manual;
 - 3.2 has been misused, abused or tampered with;
 - 3.3 is defective or not in working order due to ordinary wear and tear;
 - 3.4 is damaged resulting from the customer’s gross negligence, recklessness, malicious behavior or criminal conduct;
 - 3.5 has been utilized for commercial use.
4. This warranty applies only to the product that has been purchased from the seller and not to any expendables attached to or installed on the product by the customer.
5. Any claim in terms of this warranty must be supported by the original proof of purchase.
6. Note that the exchange item will only carry the balance of the warranty period as from the original date of purchase.

PORTUGUÊS

INTRODUÇÃO

Obrigado por comprar a nossa Escova de Ar Quente de 1000W "Platinum". Cada unidade foi fabricada para assegurar uma utilização segura, confiável e simples. Antes de utilizar, leia atentamente estas instruções e guarde-as para futura referência.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES

Quando utilizar a sua Escova de Ar Quente de 1000W "Platinum", as precauções de segurança básicas devem ser sempre seguidas, incluindo:

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas com qualificações semelhantes, a fim de evitar riscos.
- Este aparelho não é recomendado para utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento sobre a utilização deste produto, a menos que tenham supervisão ou tenham sido instruídas sobre a utilização do aparelho pela pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não brincam com o aparelho.
- Assegure-se sempre que a voltagem na etiqueta de classificação corresponde à voltagem de sua casa.
- Procure por danos no cabo de alimentação e na ficha regularmente. Se o cabo de alimentação ou ficha estiverem danificados, devem ser substituídos pelo fabricante ou pessoa qualificadas para evitar perigo eléctrico.
- Este aparelho serve unicamente para utilização doméstica. A utilização industrial ou comercial anula a garantia, e o fornecedor não será responsável por ferimentos ou danos causados quando utilizar o aparelho para qualquer utilização para além da pretendida.
- A operação e utilização incorrectas podem danificar o aparelho e causar ferimentos ao utilizador.
- Não utilize o aparelho se tiver caído ao chão ou se estiver danificado de qualquer forma. Em caso de danos, leve a unidade para examinação e/ou reparação por um agente de assistência autorizado.
- Para reduzir o risco de choque eléctrico, não mergulhe ou exponha a montagem do motor, ficha ou cabo de alimentação à água ou qualquer outro líquido.
- Nunca mergulhe a unidade na água ou qualquer outro líquido durante a limpeza.
- Agarre na ficha para a desligar da tomada. Não puxe o cabo para desligar o aparelho. Desligue sempre a unidade quando não estiver em utilização, antes de limpar ou quando adicionar ou remover peças.
- A utilização de anexos acessórios que não foram recomendados ou fornecidos pelo fabricante pode resultar em ferimentos, incêndio ou choque eléctrico.
- Não deixe o cabo de alimentação pendurado nas beiras de uma mesa ou balcão. Assegure-se que o cabo de alimentação não está numa posição na qual pode ser puxado inadvertidamente.
- Não permita que o cabo de alimentação toque em superfícies quentes e não coloque em cima ou perto de gás quente, fogão eléctrico ou forno aquecido.
- Não recomendamos que utilize um cabo de extensão com este aparelho. No entanto, se for necessário utilizar uma extensão, assegure-se que se adequa ao consumo de energia do aparelho para evitar o sobreaquecimento do cabo de extensão, aparelho e ficha. Não coloque o cabo de extensão numa posição onde possa ser puxado por crianças ou animais ou passado por cima.
- Nunca utilize esta unidade perto de banheiras, chuveiros, bacias ou outros recipientes que contenham água.
- Este aparelho não se adequa à utilização no exterior. Não utilize este aparelho para outras operações para além do pretendido.

PORTUGUÊS

- Não transporte o aparelho pelo cabo de alimentação.
- Não coloque a unidade em superfícies quentes.
- Evite o contacto das superfícies quentes da unidade com o rosto, pescoço e outras partes do seu corpo.
- Não direcione o ar quente para os olhos ou outras áreas sensíveis ao calor.
- Os anexos poderão ficar quente durante a utilização. Deixe-as arrefecer completamente antes de utilizar.
- Não insira nenhum objecto no aparelho.
- Se o aparelho não funcionar de forma contínua, descontinue a utilização imediatamente.
- O aparelho só deve ser utilizado em cabelo real. Não utilize cabelos artificiais nem pêlo animal.
- Não utilize os elementos de aquecimento para secar outros objectos.
- Não utilize o aparelho com as mãos molhadas; seque-as antes de utilizar.
- O fabricante não se responsabiliza por quaisquer danos ou ferimentos causados pela utilização imprópria ou incorrecta do aparelho, ou por reparações realizadas por pessoal não autorizado.
- No caso de problemas técnicos, desligue a máquina e não tente reparar por si. Devolva o aparelho a uma instalação de assistência autorizada para examinação, ajuste ou reparação. Insista sempre na utilização de peças de substituição originais. O incumprimento das precauções e instruções acima mencionadas podem afectar a operação segura desta máquina.

PORTUGUÊS

CONHEÇA A SUA ESCOVA DE AR QUENTE DE 1000W

1. Botão de libertação da escova
2. Luz indicadora de função de iões
3. Definição 0-C-1-2
4. Revestimento
5. Escova térmica de 38mm
6. Escova de alisar
7. Escova redonda em ponta
8. Bolsa



ESPECIFICAÇÃO

Voltagem	: AC 230V / 50Hz
Potência	: 1000W
Cabo	: Ficha redonda de 2 pinos

UTILIZAÇÃO DA SUA ESCOVA DE AR QUENTE DE 1000W

- Retire todo o material de transporte e inspeccione cuidadosamente para se certificar que a sua escova de ar quente de 1000W está em boas condições. Não deve ter rachas na unidade nem danos no cabo de alimentação/ficha. Não deite fora as embalagens até todos os acessórios serem encontrados.
- Deve confirmar se a voltagem indicada na escova de ar quente de 1000W corresponde à voltagem em sua casa.
- Retire todas as etiquetas adesivas ou autocolantes antes de utilizar.
- Na primeira utilização, poderá ocorrer algum cheiro estranho no elemento de aquecimento - isto é normal.

PORTUGUÊS

PARA UTILIZAR A SUA ESCOVA DE AR QUENTE DE 1000W

Definição 0-C-1-2

- « 0 » — o aparelho está desligado;
- « C » — ar frio para fixar o penteado e preservar a elasticidade do cabelo;
- « 1 » — velocidade baixa/calor médio para encaracolar ligeiramente e secagem média do cabelo;
- « 2 » — velocidade alta/calor máximo para encaracolar bem e secagem intensa do cabelo.

Início

- Depois de lavar o cabelo, retire o excesso de água com uma toalha seca.
- Insira o acessório desejado no revestimento até encaixar bem.
- Ligue a ficha à tomada.
- Seleccione o calor e velocidade desejados (definição 0-C-1-2) para pentear o cabelo.
- Até a luz indicadora ficar vermelha. Pode começar a utilizar o aparelho.

Mudar os Acessórios

- Para remover o acessório e substituir por outro, o aparelho deve estar completamente arrefecido e na posição "0". Pressione o botão de libertação de escova e gire o acessório para a esquerda.
- Coloque o acessório que deseja no corpo do aparelho. Rode o corpo para a posição marcada. Vai ouvir o acessório a encaixar.
- O aparelho está pronto a ser utilizado.

Nota: Nunca utilize o aparelho sem um acessório encaixado.

Escova térmica de 38mm

Escove cuidadosamente o cabelo até às pontas; ideal para criar volume em cabelos mais curtos e ondas e caracóis em cabelos médios a compridos. Não enrole o cabelo comprido à volta da barra mais que duas vezes, caso contrário fará com que o cabelo fique emaranhado.

Escova redonda em ponta

Antes de encaracolar, coloque as mechas de cabelo em cima da escova e escove da raiz às pontas. De seguida, enrole as mechas para formar um caracol. Ligue a escova de encaracolar (definição 1 ou 2) e deixe o ar quente no cabelo até este secar.

Escova de alisar

Para alisar, separe uma secção de de cabelo, coloque-o entre as placas e prenda-o pressionando o gancho. Deslize a escova cuidadosamente com um movimento suave e uniforme desde a raiz até às pontas. Este processo deve demorar aproximadamente 5 a 8 segundos para cabelo fino e 10 a 15 segundos para cabelo grosso (as pontas devem necessitar menos calor que o cabelo perto da raiz). Para melhores resultados, segure nas pontas do cabelo enquanto alisa a secção. Por fim, liberte a pressão no aparelho e retire o cabelo cuidadosamente.

Aviso: Não toque nas superfícies quentes quando utilizar o aparelho, uma vez que poderá queimar-se.

Nunca deixe o aparelho sem supervisão quando está ligado.

Após a utilização:

- Coloque o botão na posição "0" até a luz indicadora vermelha se desligar.
- Desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.
- Coloque-o num superfície resistente ao calor até que arrefeça completamente.
- Limpe o aparelho com um pano húmido.
- Armazene a unidade na bolsa.

PORTUGUÊS

Gancho para pendurar

A unidade está equipada com um gancho para pendurar para poder armazenar a unidade com o mesmo na casa de banho desde que não apanhe água.

Bolsa

Após a utilização, quando a escova de ar quente arrefecer por completo, pode armazenar na bolsa.

Tecnologia de iões

Os iões negativos produzidos por este aparelho anti-estático e iónico nutrem e condicionam o seu cabelo, deixando-o suave e brilhante. Os iões negativos também reduzem o tamanho das gotas de água no seu cabelo. Estas gotas evaporam mais rápido, reduzindo o tempo de secagem. A função iónica funciona automaticamente quando a unidade está ligada.

Desligar de Sobreaquecimento

Este aparelho está equipado com um termostato que desliga o funcionamento caso o calor do secador exceder o nível de secagem óptimo, devido às entradas ou saída de ar estarem bloqueadas. Caso o aparelho pare, desligue e deixe arrefecer. Assim que o aparelho arrefecer, o termostato reinicia automaticamente e poderá continuar a utilizar.

CUIDADO E LIMPEZA

1. Desligue a sua escova de ar quente após utilizar. Desligue sempre o secador e retire a ficha da tomada antes de limpar.
2. Nunca mergulhe a escova de ar quente na água ou qualquer outro líquido.
3. Para limpar o exterior e acessórios, limpe com um pano suave humedecido e seque com um pano seco.
4. Assegure-se que a unidade está completamente seca antes de utilizar e que as superfícies que aquecem estão sem sujidades, pó e restos de laca e gel.
5. Não utilize detergentes e solventes abrasivos para limpar o corpo da unidade.

TERMO DE GARANTIA

**FAVOR ANEXAR AQUI SEU RECIBO/FISCAL DE COMPRA.
EM CASO DE RECLAMAÇÃO DURANTE O PRAZO DA GARANTIA ESTE RECIBO/ FISCAL DE
COMPRA DEVE SER APRESENTADO JUNTAMENTE COM ESTA GARANTIA.**

Número do modelo	(Número do lote: _____)
Nome do produto	
Data da compra	
Local da compra	

1. A parte vendedora do produto ("vendedor") ao comprador original deste produto ("comprador") garante por meio deste que o produto é de boa qualidade e, está em perfeitas condições de funcionamento e, sem defeitos e adequado para uso doméstico normal por um período de 1 (um) ano a partir da data da compra ("período da garantia") deste produto.
2. No caso em que o período de garantia não expirou e o produto não é de boa qualidade, ou em bom estado de funcionamento ou, está com defeito ou não é adequado para a sua finalidade em uso doméstico normal, o cliente pode, de acordo com o Parágrafo 3 ° abaixo, devolver o produto ao vendedor e ter as seguintes opções disponíveis:
 - 2.1 Nos primeiros 6 (seis) meses da garantia: para receber um reembolso do preço efetivamente pago ou a troca do produto para o mesmo produto ou similar do mesmo valor adquirido;
 - 2.2 Dentro dos segundos 6 (seis) meses da garantia: ter o produto trocado para o mesmo produto ou similar do mesmo valor comprado.
3. O vendedor não irá substituir o produto ou reembolsar o comprador de acordo com os termos desta garantia se o produto:
 - 3.1 for modificado contrariando as instruções fornecidas no manual do produto;
 - 3.2 sofrer uso inadequado, abuso ou modificação;
 - 3.3 for defeituoso ou não em condições de funcionamento devido ao desgaste natural
 - 3.4 for danificado devido a negligência, imprudência, comportamento malicioso ou criminoso por parte do comprador.
 - 3.5 for utilizado para fins comerciais.
4. Esta garantia aplica-se somente ao produto adquirido do vendedor, não cobrindo quaisquer itens agregados ou instalados no produto pelo comprador.
5. Qualquer reclamação nos termos desta garantia deve ser acompanhada da prova original de compra.
6. Note que o item de troca só irá transportar o saldo do período de garantia a partir da data de compra original.

FRANCAIS

INTRODUCTION

Merci pour l'achat de notre Brosse à Air Chaud 1000W « Platinum ». Chaque appareil a été fabriqué pour assurer sécurité, confiance, et facilité d'emploi. Avant de l'utiliser, veuillez lire ces instructions attentivement et les garder pour de références futures.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

Lors de l'usage de votre Brosse à Air Chaud 1000W « Platinum », des précautions de bases doivent toujours être suivies, incluant les suivantes :

- Le cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (enfants inclus) avec handicap physique, sensoriel ou mental, ou sans expérience et connaissance, sauf si elles sont surveillées ou ont été instruites sur l'utilisation de cet appareil par des personnes responsables de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Toujours veiller à ce que la tension sur la plaque signalétique corresponde à celle de votre domicile.
- Vérifiez régulièrement le cordon d'alimentation et la fiche pour d'éventuels dommages. Si le cordon ou la fiche est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou une personne qualifiée pour éviter tout danger électrique.
- Cet appareil est prévu pour un usage domestique uniquement. Une utilisation industrielle ou commerciale annulera la garantie, et le fournisseur ne peut être tenu pour responsable pour tout dommage ou blessure lors d'une utilisation autre que celle prévue.
- Une manipulation et utilisation incorrecte peuvent endommager l'appareil et blesser l'utilisateur.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé ou endommagé d'une quelconque manière. En cas de dommages, emmenez l'appareil pour un examen et/ou une réparation par un agent de réparation agréé.
- Pour réduire le risque d'électrocution, ne pas immerger ou exposer l'ensemble moteur, la fiche ou le cordon d'alimentation dans de l'eau ou tout autre liquide.
- Ne jamais immerger l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide afin de le nettoyer.
- Débranchez la fiche de la prise en prenant la fiche à la main. Ne pas tirer sur le cordon pour débrancher l'appareil. Toujours débrancher l'appareil lorsqu'il est inutilisé, avant le nettoyage ou lors du rajout ou retrait de pièces.
- L'utilisation d'accessoires attachés qui ne sont pas recommandés ou fournis par le fabricant peuvent provoquer des blessures, incendies ou électrocutions.
- Ne laissez pas pendre le cordon d'alimentation au bord d'une table ou d'un comptoir. Veillez à ce que le cordon soit dans une position où il puisse être tiré par inadvertance.
- Ne laissez pas le cordon toucher des surfaces chaudes et ne le placez pas sur ou proche d'un brûleur à gaz ou électrique ou sur un four chaud.
- L'utilisation d'une rallonge avec cet appareil n'est pas recommandée. Cependant, s'il est nécessaire d'utiliser une rallonge électrique, assurez-vous qu'elle est adaptée à la consommation électrique de l'appareil pour éviter les surchauffes de la rallonge, de l'appareil ou de la prise. Ne placez pas la rallonge électrique dans une position où elle peut être tirée par un enfant ou un animal ou fasse trébucher.
- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité de baignoires, douches, éviers ou autres récipients contenant de l'eau.
- Cet appareil n'est pas adapté pour un usage extérieur. Ne pas utiliser cet appareil pour autre chose que son usage prévu.

FRANCAIS

- Ne pas transporter l'appareil par le cordon d'alimentation.
- Ne pas placer l'appareil sur une surface chaude.
- Evitez le contact des surfaces chaudes de l'appareil avec votre visage, cou ou autres parties de votre corps.
- Ne pas diriger l'air chaud vers vos yeux ou autres parties sensibles.
- Les accessoires peuvent devenir chauds pendant l'usage. Laissez-les refroidir avant de les manipuler.
- Ne pas insérer d'objet dans l'appareil.
- Si l'appareil souffle de l'air par intermittence, arrêtez l'usage immédiatement.
- L'appareil doit être utilisé uniquement sur des cheveux réels. Ne pas utiliser sur des animaux ou des cheveux artificiels.
- Ne pas utiliser les éléments chauffants pour sécher tout autre objet.
- Ne pas utiliser l'appareil avec des mains humides et séchez vos mains avant d'utiliser l'appareil.
- Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage ou blessure causé par un usage incorrect ou inadapté de l'appareil, ou par des réparations effectuées par un personnel non autorisé.
- En cas de problèmes techniques, éteignez l'appareil et ne tentez pas d'effectuer une réparation vous-même. Retournez l'appareil à un service de réparation autorisé pour un examen, ajustement ou une réparation. Toujours insister sur l'utilisation de pièces d'origines. Ne pas suivre les précautions et instructions mentionnées ci-dessus, peut affecter l'utilisation sécuritaire de la machine.

FRANCAIS

CONNAITRE VOTRE BROSSE A AIR CHAUD 1000W

1. Bouton de libération de brosse
2. Voyant de fonction ionique
3. Réglage 0-C-1-2
4. Boîtier
5. Brosse thermique 38mm
6. Brosse lisseuse
7. Brosse à pointe ronde
8. Sacoche



SPECIFICATION

Tension	: AC 230V / 50Hz
Puissance	: 1000W
Cordon	: Fiche ronde à 2 broches

USAGE DE VOTRE BROSSE A AIR CHAUD 1000W

- Retirez tous les matériaux d'emballage et veuillez vérifier attentivement, en vous assurant que votre brosse à air chaud 1000W soit en bon état. Elle ne doit pas avoir de fissure et aucun dommage sur le cordon/la fiche. Ne pas jeter tout emballage jusqu'à ce que tous les accessoires aient été trouvés.
- Vous devez confirmer que la tension indiquée sur la brosse à air chaud corresponde à la tension de votre domicile.
- Retirez tout adhésif ou étiquettes avant usage.
- Lors du premier usage, certaines odeurs étrangères depuis l'élément chauffant peut survenir, ceci est normal.

FRANCAIS

UTILISER VOTRE BROSSE A AIR CHAUD 1000W

Réglage 0-C-1-2

- « 0 » — L'appareil est éteint;
- « C » — Souffle d'air froid pour fixer la coiffure et préserver l'élasticité des cheveux;
- « 1 » — Basse vitesse/chauffe moyenne pour un bouclage léger et un séchage de cheveux doux;
- « 2 » — Haute vitesse/chauffe maximale pour un bouclage fort et un séchage de cheveux intensif.

Démarrer

- Après avoir shampooiné et conditionné vos cheveux, essorez l'excès d'humidité en utilisant une serviette sèche.
- Insérez l'accessoire désiré dans le boîtier jusqu'à ce qu'il se clique en position.
- Branchez l'appareil à une prise électrique.
- Sélectionnez la chauffe désirée et le réglage de vitesse (réglage 0-C-1-2) pour mettre en pli vos cheveux.
- Jusqu'à ce que le voyant passe au rouge, vous pouvez commencer à utiliser l'appareil.

Changer d'Accessoires

- Pour enlever un accessoire et le remplacer par un autre, l'appareil doit avoir refroidi et l'interrupteur sur la position « 0 ». Appuyez sur le bouton de libération de la brosse et pivotez l'accessoire dans le sens antihoraire pour l'enlever.
- Poussez l'accessoire nécessaire sur le boîtier. Pivotez le boîtier sur la position marquée. Vous entendrez l'accessoire se cliquer en place.
- L'appareil est maintenant prêt à l'emploi.

Remarque : ne jamais utiliser l'appareil sans un accessoire.

Brosse thermique 38mm

Brossez doucement les cheveux à l'extrémité, idéal pour créer du volume dans les cheveux courts et des boucles et ondulations sur les cheveux moyens et longs. Ne pas enrouler les cheveux longs autour du fût plus de deux fois du fait que cela peut emmêler les cheveux.

Brosse à pointe ronde

Avant de boucler, posez des mèches de cheveux fermement par-dessus la brosse et brossez entièrement des racines jusqu'aux pointes. Enroulez ensuite les cheveux pour former une boucle. Mettez en marche ensuite la brosse à boucle (réglage 1 ou 2) et laissez l'air chaud travailler sur les cheveux bouclés jusqu'à ce qu'ils soient secs.

Brosse Lisseuse

Pour lisser, séparez une section de cheveux de cinq centimètres, placez doucement les cheveux entre les plaques lisseuses et serrez en appuyant sur la pince. Glissez la brosse avec précaution le long de la section isolée dans un mouvement continu et homogène depuis les racines des cheveux jusqu'aux pointes. Le processus doit prendre environ 5 à 8 secondes pour des cheveux fins et de 10 à 15 secondes pour des cheveux épais (les pointes nécessiteront probablement moins de chauffe que les cheveux proches des racines). Pour de meilleurs résultats tenez les pointes des cheveux tout en lissant la section. Finalement, relâchez la pression sur la pince et laissez les cheveux glisser doucement hors des plaques.

Avertissement : Ne pas toucher les surfaces chauffantes lorsque vous utilisez l'appareil du fait qu'il peut blesser votre peau.

Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.

Après usage :

- Mettez le bouton sur la position « 0 » jusqu'à ce que le voyant rouge s'éteigne.
- Arrêtez l'appareil et débranchez-le.
- Placez-le sur une surface thermorésistante jusqu'à ce qu'il refroidisse.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide.
- Rangez l'appareil dans la sacoche.

FRANCAIS

Boucle de suspension

L'appareil est équipé d'une boucle de suspension, vous pouvez ranger l'appareil avec cette boucle dans la salle de bain assurant que l'eau aille dessus.

Sacoche

Après usage une fois que la brosse à air chaud ait refroidi, vous pouvez ranger l'appareil dans la sacoche.

Technologie ionique

Des ions négatifs sont produits par cet appareil à cheveux ionique antistatique, nourrissant et conditionnant vos cheveux, laissant apparaître et ressentir doux et brillants. Les ions négatifs réduisent aussi la taille des gouttes d'eau sur vos cheveux. Ces gouttes plus petites s'évaporent plus vite, réduisant le temps de séchage. La fonction ionique est active automatiquement lorsque l'appareil est allumé.

Coupure Surchauffe

Cet appareil est équipé d'un thermostat qui coupera si la chaleur dépasse le niveau de séchage optimal, à cause des entrées et sorties d'air partiellement bloquées. Dans le cas que l'appareil s'arrête, éteignez l'appareil et laissez-le refroidir. Une fois l'appareil refroidi, le thermostat se réinitialisera automatiquement et l'usage peut reprendre.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Eteignez votre brosse à air chaud après usage. Toujours éteindre et débrancher la fiche de la prise électrique avant nettoyage.
2. Ne pas immerger la brosse à air chaud dans l'eau ou tout autre liquide.
3. Pour nettoyer l'extérieur et l'accessoire, essuyez simplement avec un chiffon humide et séchez.
4. Veillez à ce que l'appareil soit complètement sec avant usage et que les surfaces de chausse soient propre de toute poussière, saleté, laque ou gels.
5. Ne pas utiliser de détergents abrasifs ou solvants pour nettoyer le boîtier.

GARANTIE

**APPOSEZ VOTRE REÇU/PREUVE D'ACHAT À CET EMPLACEMENT.
EN CAS DE RÉCLAMATION COUVERTE PAR LA GARANTIE, LE REÇU /LA PREUVE D'ACHAT
MENTIONNÉS AUPARAVANT DOIVENT ÊTRE JOINTS À CETTE GARANTIE.**

Numéro de modèle	(Numéro de lot:)
Nom du produit	
Date d'achat	
Lieu d'achat	

1. La partie qui vend le produit ("le vendeur") à l'acheteur original de ce produit ("le client") assure que ce produit sera de bonne qualité et, en bon état de fonctionnement et, sans défaut, et adapté à l'usage pour lequel il est prévu, sous des conditions normales d'utilisation domestique, pendant une période d'1 (un) an à partir de la date d'achat du produit (période de garantie).
2. Au cas la période de garantie ne soit pas écoulée et que le produit ne soit plus en bon état ou en état de marche, qu'il soit défectueux ou ne soit plus approprié à son usage prévu dans des conditions normales d'utilisation domestique, le client peut, sous réserve de remplir les conditions du Paragraphe 3 ci-dessous, retourner le produit au revendeur et dispose des possibilités suivantes :
 - 2.1 Durant les 6 (six) premiers mois de garantie: être remboursé à hauteur du prix d'achat ou échanger le produit contre un produit identique ou similaire dont le prix correspond au prix payé.
 - 2.2 Après les 6 (six) premiers mois de garantie: échanger le produit contre un produit identique ou similaire dont le prix correspond au prix payé.
3. Dans les conditions de cette garantie, le produit ne sera ni remplacé, ni remboursé si celui-ci:
 - 3.1 a été modifié contrairement aux instructions fournies dans le manuel du produit;
 - 3.2 a été mal utilisé, maltraité ou altéré;
 - 3.3 est défectueux ou en mauvais état de fonctionnement suite à une usure normale.
 - 3.4 est endommagé suite à une faute grave du client, ou à un comportement insouciant, malintentionné ou délictueux;
 - 3.5 a été employé pour un usage commercial.
4. Cette garantie ne s'applique qu'au produit qui a été acheté au vendeur et non pas à un quelconque accessoire attaché ou installé sur le produit par le client.
5. Toute réclamation liée à cette garantie doit être accompagnée par la preuve originale d'achat.
6. Remarquez que l'élément d'échange portera le solde de la durée de la garantie à partir de la date d'achat d'origine.

